

Duft - Marketing GmbH, Samstagerstrasse 31, 8832 Wollerau

Tel. 01 784 53 11 - Fax. 01 784 53 12

E-Mail: duft_marketing@bluewin.ch

Spezialisiert für professionelle Beduftungen über Lüftungsanlagen
Geruchsneutralisation oder andere effiziente Raum-Lösungen

Bedienungsanleitung zum TG2000

Vielen Dank !

Sie haben ein Qualitätsprodukt aus schweizerischer Fertigung erworben.
Das Gerät kommt praktisch ohne Service aus.

Es gilt zu beachten:

Pflegen Sie das Aeussere des Gerätes mit einem normalen Glasreiniger (besprühen) und reiben Sie mit einem weichen Tuch nach . Tauchen Sie das Gerät nicht ins Wasser. Für die Reinigung des inneren Teils genügt von Zeit zu Zeit ein Pinsel oder ein Staublumpen.

1. Nach dem Auspacken legen Sie das TG2000 auf eine gerade Unterlage.
2. Umfassen Sie das Gerät mit beiden Händen und drücken beide Daumen auf die Mitte des Gerätes. Sodann ziehen Sie mit den restlichen Fingern den Oberteil des Gerätes nach oben ab.
3. Nehmen Sie die Duftscheibe aus der Verpackung und legen Sie sie in den dafür vorgesehenen Unterteil des Gerätes.
4. Setzen Sie das Oberteil mit der Aussparung für den Netzstecker und den Drehknopf wieder auf und drücken Sie mit sanftem Druck den Oberteil nach unten.
5. Nehmen Sie nun das Netzteil aus der Verpackung (blau) und stecken Sie den runden Stecker in die am Gerät vorgesehene Buchse (24 Volt).
6. Stecken Sie jetzt den Netzstecker in die Steckdose (220 Volt)
7. Mit dem Drehknopf können Sie die Drehzahl des Ventilators stufenlos einstellen. Eine volle Drehung nach rechts ergibt eine maximale Drehzahl, eine volle Drehung nach links ergibt eine minimale Drehzahl oder einen Stillstand des Ventilators.
8. Bei einem Stillstand des Ventilators wird nur die nähere Umgebung beduftet, bei maximaler Drehzahl ca. 60 – 80 m².
9. Demzufolge wird bei voller Drehzahl des Ventilators mehr Duft verbraucht als bei niedriger Drehzahl.
10. Sie haben mit dem Drehknopf die Möglichkeit, die Duftstärke voll Ihren Bedürfnissen anzupassen.
11. Es empfiehlt sich die Anschaffung einer Zeitschaltuhr, welche die Ein- und Ausschaltzeiten selbstständig steuert (Duft sparen).
12. Bei einem Duftwechsel nehmen Sie die fast leere Duftscheibe aus dem Gerät und setzen eine Neue ein.
13. Die handelsübliche Zeitschaltuhr wird zwischen den Netzstecker und die Steckdose geschaltet.

Wenn Sie Fragen haben rufen Sie uns bitte an, wir geben Ihnen gerne Auskunft auch über die zielgerichtete Verwendung der Düfte.

**Ansonsten wünschen wir Ihnen viel Spass in Ihrer wunderbaren Atmosphäre.
Ihr Duft-Marketing Team**